

Le calibrage du T.N.I. Promethean :

Le calibrage est le paramétrage essentiel d'un TBI / TNI. S'il est récurrent avec les TBI mobiles, sur un dispositif fixe il n'est pas nécessaire à chaque démarrage. Toutefois, lorsque votre pointeur de souris ne se positionne plus à la pointe de votre stylet (la commande de votre TBI devient plus difficile), votre TBI a alors besoin d'être recalibré.

Calibrer le vidéoprojecteur, c'est mettre correspondance l'image projetée avec la zone de détection stylet / tableau. Il s'agit pour cela de définir un nombre communs de points.

1- Ce calibrage est accessible de deux façons différentes :

a- Depuis l'icône de votre TBI qui apparaît dans la barre de lancement rapide en bas à droite du bureau > Calibrer

b- En maintenant votre ActivPen 3 secondes environ sur le "bouton-logo" lumineux situé en haut à gauche de votre TBI. Attention, *n'exercez pas de pression sur le logo avec la pointe du stylet* :
Simplement maintenir le stylet dessus.

2- Le message "**Cliquer une fois sur la surface pour commencer**" apparaît.

3- Puis, cliquer ensuite successivement au centre des 5 croix qui apparaissent au tableau.



Lancer le calibrage : Méthode 1



Lancer le calibrage : Méthode 2

