

Rely+On™ Virkon®

SCHEMA TECNICA

L'innovativo disinfettante di alto livello per superfici

Descrizione Generale

Virkon® è una formulazione unica, che consente di effettuare pulizia e disinfezione in un solo passaggio. La soluzione d'uso si ottiene dalla dissoluzione della polvere in acqua.

Virkon® in soluzione ha una durata di 5 giorni e la colorazione rosa ne rappresenta l'indicatore.

Virkon® in soluzione è efficace anche in condizioni di "sporco", consentendo di effettuare pulizia e disinfezione in un solo step, grazie alla sua efficacia di sciogliere il carico organico.

Virkon® in polvere, può essere versato direttamente sui fluidi biologici, incluso l'urina, per una rapida ed efficace disinfezione prima dello smaltimento dei fluidi infetti.

Virkon® è una soluzione con una tossicità bassissima, non sensibilizzante e biodegradabile.

Virkon® è rapidamente efficace, distrugge il 99,999% dei microrganismi in meno di 15 minuti, anche in presenza di materiale organico.

Facile da preparare

Virkon® è un prodotto in polvere da disciogliere in normale acqua di rete, si ottiene così una soluzione di colore rosa, pronta all'uso e con un leggero aroma di limone.

Composizione chimica

Virkon® è una miscela stabile e bilanciata di sostanze perossidiche, un surfactante, degli acidi organici ed un sistema di attivazione inorganico.

Modalità di azione

Agisce mediante l'ossidazione delle proteine e degli altri componenti delle cellule protoplasmatiche, provocando la rottura della membrana cellulare e l'inibizione del sistema enzimatico.

Conservazione e durata

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Per preservare l'integrità del prodotto, i contenitori devono essere chiusi perfettamente.

La soluzione è stabile per 5 giorni.

Confezionamento e forma

Virkon® è prodotto disponibile in polvere concentrata.

Flacone da 500 gr.

Fustino da 1Kg.



Virkon® è un disinfettante di alto livello ad ampio spettro che unisce efficacia, sicurezza e facilità d'uso, nel rispetto dell'ambiente.

Applicazioni

Ospedali

- Disinfezione ad alto livello delle aree ad alto rischio infettivo, sale operatorie, terapie intensive, ecc.
- Superfici dure come pavimenti, piani di lavoro, telai dei letti, comodini, lavelli e sanitari, padelle, pappagalli e materiale vario.
- Contaminazioni da fluidi biologici: assorbe sangue, urina e vomito.
- Attrezzature di laboratorio, analizzatori, centrifughe, macchinari.

Comunità

- Superfici dure come pavimenti, pareti, piani di lavoro, mense ed aree comuni.
- Servizi igienici, docce, saune, spogliatoi, vasche delle piscine e vasche idromassaggio.

Food Processing

- Attrezzature, piani di lavoro, recipienti, vasche, tubazioni, cisterne, circuiti di filtrazione.
- Macchinari, celle frigorifere, banchi, utensileria.
- Disinfezione dell'aria: disinfetta l'ambiente da contaminanti aerogeni.
- Mezzi di trasporto, container, depositi.

Sicurezza

Virkon® non sviluppa vapori irritanti. L'ingrediente attivo, (Perossimonosolfato) possiede un eccezionale profilo di sicurezza. La soluzione non è tossica né sensibilizzante ed è completamente biodegradabile nel tempo, nel rispetto dell'ambiente. **Virkon®** non contiene aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario.

Efficacia sperimentata

Virkon® si è dimostrato efficace contro più di 200 ceppi virali, batterici e fungini, causa di infezioni in esseri umani ed animali, grazie ad una serie di test europei, statunitensi, canadesi e indipendenti. E' registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico con il n.16.765 e indicato come detergente-disinfettante ed antimuffa in tutta la filiera dell'industria alimentare.

Attività ad ampio spettro

Virkon® garantisce una rapida disinfezione di alto livello delle superfici contaminate da virus trasmissibili per via ematica, come HIV ed Epatiti, contro Norovirus (SRSV) e Coronavirus (SARS), contro batteri gram negativi e gram positivi (E. coli, Staphylococcus aureus - MRSA), funghi e forme non vegetative.

Certificazioni nazionali e internazionali

Registrazione presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 16765

Registrazione EPA (USA) n. 62432-2

Registrazioni MAFF (UK), DIN (Canada), OGHM (Austria) DGHM (Germania) ecc.

Distributore autorizzato:



Medicaline S.r.l.
Via IX Giugno, 19
34074 Monfalcone (GO)
Tel. +39 040 360 470
info@medicaline.it

www.medicaline.it